

## **1. Allgemeine Sicherheitshinweise**

### **1.1. Allgemeine Sicherheit**

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage oder Nutzung beginnen.
- Verwenden Sie die Gartenbänke nur für den vorgesehenen Zweck und ausschließlich im privaten Bereich.
- Stellen Sie sicher, dass die Gartenbänke auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Halten Sie die Gartenbänke von offenen Flammen, Heizgeräten oder anderen Wärmequellen fern, da dies das Material beschädigen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Verbindungen festsitzen, insbesondere vor jeder Nutzung.

### **1.2. Sicherheit von Kindern**

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf den Gartenbänken spielen oder diese verstellen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen, da Erstickungsgefahr besteht.

### **1.3. Maximale Belastbarkeit**

- Überschreiten Sie nicht die maximale Traglast oder zulässige Anzahl der Personen der Gartenbänke, wie in der Produktbeschreibung angegeben.

## **2. Hinweise zur Montage**

### **2.1. Vor der Montage**

- Überprüfen Sie den Lieferumfang der Gartenbänke auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder vom Hersteller empfohlenen Werkzeuge und Materialien.
- Montieren Sie die Gartenbänke auf einer weichen und sauberen Unterlage, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

### **2.2. Montage der Gartenbänke**

- Befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung Schritt für Schritt.
- Ziehen Sie Schrauben und Verbindungen zunächst locker an, bis alle Teile korrekt montiert sind. Ziehen Sie sie anschließend fest.
- Achten Sie besonders auf die richtige Installation von beweglichen Teilen (falls vorhanden).
- Testen Sie nach der Montage die Stabilität und Funktion der Gartenbänke, bevor Sie sie benutzen.

### **3. Sicherheit bei der Nutzung**

#### **3.1. Allgemeine Nutzung**

- Verwenden Sie die Gartenbänke nur auf einer stabilen und ebenen Fläche, um ein Umkippen oder Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich während der Nutzung keine Finger oder Körperteile in beweglichen Teilen befinden.
- Halten Sie sich an die vorgesehenen Belastungs- und Nutzungsrichtlinien.

#### **3.2. Witterungsbedingungen**

- Schützen Sie die Gartenbänke bei starkem Wind oder Regen, indem Sie sie abdecken oder an einem geschützten Ort lagern.
- Verwenden Sie geeignete Abdeckungen, um die Materialien vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen.

### **4. Verpackungssicherheit**

#### **4.1. Umgang mit der Verpackung**

- Entfernen Sie Verpackungsmaterialien wie Folien, Plastikbeutel, Kartons und Polstermaterialien vorsichtig, um Schäden an den Gartenbänken zu vermeiden.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern, da Erstickungsgefahr besteht.

#### **4.2. Entsorgung der Verpackung**

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien umweltgerecht und entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Recyceln Sie Kartonagen und Folien, falls entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.

### **5. Wartung und Pflege**

- Reinigen Sie die Gartenbänke regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Lagern Sie die Gartenbänke bei Nichtgebrauch an einem trockenen, geschützten Ort.
- Überprüfen Sie regelmäßig Teile auf Abnutzung oder Schäden und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

### **6. Lagerung und Transport**

- Stellen Sie sicher, dass bewegliche Teile während des Transports gesichert sind.
- Verwenden Sie geeignete Schutzhüllen für Transport und Lagerung.

### **7. Entsorgung**

- Entsorgen Sie beschädigte oder unbrauchbare Teile der Gartenbänke umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recyceln Sie Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff, falls entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.