1. Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1. Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage oder Nutzung beginnen.
- Verwenden Sie die Gartenliegen, Relaxliegen mit Klapp- und/oder Verstellfunktion nur für den vorgesehenen Zweck und ausschließlich im privaten Bereich.
- Stellen Sie sicher, dass die Gartenliegen, Relaxliegen auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Halten Sie die Gartenliegen, Relaxliegen von offenen Flammen, Heizgeräten oder anderen Wärmequellen fern, da dies das Material beschädigen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Verbindungen fest sitzen, insbesondere vor jeder Nutzung.

1.2. Sicherheit von Kindern

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf den Gartenliegen, Relaxliegen mit Klapp- und/oder Verstellfunktion spielen oder diese verstellen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen, da Erstickungsgefahr besteht.

1.3. Maximale Belastbarkeit

- Überschreiten Sie nicht die maximale Traglast oder zulässige Personenanzahl der Gartenliegen, Relaxliegen mit Klapp- und/oder Verstellfunktion, wie in der Produktbeschreibung angegeben.

2. Hinweise zur Montage

2.1. Vor der Montage

- Überprüfen Sie den Lieferumfang der Gartenliegen, Relaxliegen auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder vom Hersteller empfohlenen Werkzeuge und Materialien.
- Montieren Sie die Gartenliegen, Relaxliegen auf einer weichen und sauberen Unterlage, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

2.2. Montage der Gartenliegen/Relaxliegen

- Befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung Schritt für Schritt.
- Ziehen Sie Schrauben und Verbindungen zunächst locker an, bis alle Teile korrekt montiert sind. Ziehen Sie sie anschließend fest.
- Achten Sie besonders auf die richtige Installation von beweglichen Teilen (falls vorhanden).
- Testen Sie nach der Montage die Stabilität und Funktion der Gartenliegen oder Relaxliegen, bevor Sie sie benutzen.

3. Sicherheit bei der Nutzung

3.1. Allgemeine Nutzung

- Verwenden Sie die Gartenliegen, Relaxliegen nur auf einer stabilen und ebenen Fläche, um ein Umkippen oder Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich während der Nutzung keine Finger oder Körperteile in beweglichen Teilen befinden.
- Halten Sie sich an die vorgesehenen Belastungs- und Nutzungsrichtlinien.

3.2. Witterungsbedingungen

- Verwenden Sie geeignete Abdeckungen, um die Materialien dauerhaft (v.a. bei nicht-Gebrauch) vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen.

4. Verpackungssicherheit

4.1. Umgang mit der Verpackung

- Entfernen Sie Verpackungsmaterialien wie Folien, Plastikbeutel, Kartons und Polstermaterialien vorsichtig, um Schäden an den Gartenliegen oder Relaxliegen zu vermeiden.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern, da Erstickungsgefahr besteht.

4.2. Entsorgung der Verpackung

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien umweltgerecht und entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Recyceln Sie Kartonagen und Folien, falls entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.

5. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie die Gartenliegen, Relaxliegen regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Lagern Sie die Gartenliegen, Relaxliegen bei Nichtgebrauch an einem trockenen, geschützten Ort.
- Überprüfen Sie regelmäßig Teile auf Abnutzung oder Schäden und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

6. Lagerung und Transport

- Stellen Sie sicher, dass bewegliche Teile während des Transports gesichert sind.
- Verwenden Sie geeignete Schutzhüllen für Transport und Lagerung.

7. Entsorgung

- Entsorgen Sie beschädigte oder unbrauchbare Teile der Gartenliegen, Relaxliegen umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recyceln Sie Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff, falls entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.